



Als Abschluss sollte das guttabeta® Abdeckprofil verwendet werden, welches mit einem Abstand von 10 mm zur Oberkante der Noppenbahn montiert wird, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.

Verlegehinweise:

- 1. Bohrloch 5 cm vom Rand
- Weitere Bohrlöcher aller 35-40 cm
- Bohrlöcher müssen mind. 4-5 mm größer vorgebohrt als der \varnothing des Schraubenschaftes.
- Abdeckprofile dürfen nicht Stoß an Stoß verlegt werden. Um die materialbedingte Ausdehnung zu gewährleisten, muss ein Spalt von 4-5 mm vorhanden sein.
- Das Befestigungsmaterial muss entsprechend dem Untergrund angepasst / ausgewählt werden.

